

TEAK TOP LINE

KOMPLETNA RENOWACJA DREWNA TEAKOWEGO

KROK 1



S86182 TEAK LIFE - DETERGENT

Do usuwania z powierzchni plam soli, oleju, tłuszczu i brudu.

Powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia zwilżyć słodką wodą. Rozprowadzić DETERGENT i pozostawić na 10 minut. Wycierać energicznie gąbką lub szczotką z włosiem naturalnym bądź nylonowym. Dokładnie spłukać wodą.

KROK 2



S86181 TEAK LIFE - WHITENER

Do rozjaśniania drewna i usuwania czernienia spowodowanego starzeniem.

Nanieś WHITENER pędzlem na wciąż mokrą powierzchnię. Natychmiast zacznij trzeć gąbką lub szczotką z włosiem naturalnym bądź nylonowym. Dokładnie spłucz słodką wodą i pozostaw do wyschnięcia. W razie potrzeby powtórz operację.

KROK 3



S71051 TEAK LIFE – PROTECTIVE OIL

Do ochrony, konserwacji i podkreślenia piękna drewna teakowego.

Nakładaj pędzlem lub padem na całkowicie suchą i czystą powierzchnię. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Jeśli drewno jest bardzo suche lub podniszczone, powtórz olejowanie.